

Lesena lestev



Ustreza

standardom

ÖNORM.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z3	Lesena lestev 3 prečne letve 1,06x0,45x0,13m ÖNORM EN 131	ST
Z4	Lesena lestev 4 prečne letve 1,36x0,50x0,13m ÖNORM EN 131	ST
Z5	Lesena lestev 5 prečnih letev 1,66x0,54x0,13m ÖNORM EN 131	ST
Z6	Lesena lestev 6 prečnih letev 1,96x0,58x0,13m ÖNORM EN 131	ST
Z7	Lesena lestev 7 prečnih letev 2,26x0,26x0,13m ÖNORM EN 131	ST
Z8	Lesena lestev 8 prečnih letev 2,56x0,66x0,13m ÖNORM EN 131	ST
Z9	Lesena lestev 9 prečnih letev 2,86x0,70x0,13m ÖNORM EN 131	ST
Z10	Lesena lestev 10 prečnih letev 3,16x0,74x0,16m ÖNORM EN 131	ST
Z12	Lesena lestev 12 prečnih letev 3,76x0,82x0,16m ÖNORM EN 131	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at