

Akku-Bohr-/Schlagschrauber-Set HIKOKI DS18DE + WR18DH

Akku-Bohrschrauber DS18DE - 18 V:

- Brushless-Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und höhere Langlebigkeit
- Reaktionskraftsteuerung (RFC)
- Akku-Technologie: 18 V Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 550 /min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 2000 /min
- Maschinenschrauben: 6 mm
- Holzschrauben: 12x100 mm
- automatische Spindelarrretierung
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
- Anzahl Drehmomentstufen: 22
- max. Festdrehmoment (weich/hart): 40 / 70 Nm
- Drehmomentvorwahl: 1,0 - 4,5 Nm
- max. Bohrleistung: 13 mm in Stahl, 13 mm in Alu, 52 mm in Holz
- Werkzeugaufnahme: 1/2 " x 20 UNF
- Gewicht (nur Maschine): 1,2 kg



Akku-Schlagschrauber WR18DH - 18 V:

- Brushless-Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und höhere Langlebigkeit
- bürstenloser 18 V Akku-Schlagschrauber
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- elektrische Bremse
- einstellbare Leistung sowie Kontrolle über das integrierte Schalterboard im Gehäusesockel
- Akku-Technologie: 18 V Li-Ion
- 1/2 " Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
- Bolzen und Muttern: M10 - M20
- Hochleistungsbolzen: M10 - M16
- max. Festdrehmoment: 345 Nm
- Drehmomentstufen: 86 / 180 / 276 / 345 Nm
- max. Festdrehmoment bei Auto-Stopp:
35 Nm bei M10, 63 Nm bei M12, 115 Nm bei M14, 193 Nm bei M16
- max. Lösemoment: 600 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.200 / 1.800 / 2.400 / 2.800 / min
- Volllastschlagzahl: 0 - 1.600 / 2.400 / 3.200 / 4.000 / min
- Gewicht (nur Maschine): 1,4 kg



Im Lieferumfang enthalten:

- 2 Akkus BSL 1850MA 18 V/5,0 Ah
- Ladegerät UC18YFSL
- HIKOKI System Koffer HSC III

Standorte / Kontakt

ZENTRALE ÖSTERREICH

Lorencic Bauservice GmbH

Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78
headquarters@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH

Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH

Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH

Hözlstraße 2
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic Bauservice GmbH

Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
Fax: +43 (0) 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH

Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH

Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 - 0
Fax: +43 (0) 5223 43926 - 6210
innsbruck@lorencic.at



Verkauf



Reparatur



Service



Vermietung