

# Kreuzlinienlaser SPECTRA LT 20G

**Der LT20 Kreuzlinienlaser ist ein automatisches, selbstnivellierendes Lasergerät, das ultrahelle horizontale und vertikale Linien projiziert.**

Das Lasergerät wird für eine Vielzahl von Anwendungen im Innenbereich und im Trockenbau eingesetzt, z. B. zum Nivellieren, zum Ausrichten von Küchenmöbeln oder Einrichten von Türen und Fenstern, zum Verlegen von Fliesen und zum vertikalen Ausloten und Ausrichten.

Der LT20 Kreuzlinienlaser wurde in einem neuen Design entworfen und verfügt über ein robustes Gehäuse mit großzügiger Ummantelung, um den harten Anforderungen der professionellen Bauumgebung standzuhalten.

## Merkmale und Vorteile:

- robust - robustes Design ermöglicht die Fortsetzung der Arbeit auch nach einem Sturz aus 1 m
- helle Linien - auch auf hell beleuchteten Baustellen gut zu erkennen
- vielseitiges Zubehör - kann für jede Anwendung verwendet werden
- breiter Fächerstrahlwinkel - bietet maximale Abdeckung
- 3 Jahre Garantie

## Funktionen:



- Horizontalmodus aktiviert (Horizontal-Linie)
- Vertikalmodus aktiviert - (Vertikal-Linie)
- Horizontal und Vertikalmodus aktiviert (Kreuzlinie)
- Ausschalt-Modus

## Technische Daten:

- Genauigkeit: +/- 3 mm auf 10 m
- sichtbarer Arbeitsbereich innen: 30 m
- Selbstnivellierbereich: +/- 4 ° in alle Richtungen
- Strahlöffnungswinkel: Horizontal 130 ° / Vertikal 150 °
- Stromversorgung: 4x AA, Batteriestandzeit: ca. 8 h bis 20 h
- Laserklasse/Wellenlänge: Klasse 2 / 520 nm
- Betriebstemperatur: -10 ° bis +45 °C
- Maße (LxBxH): 110 x 55 x 106 mm
- Gewicht: 1,04 kg

## Im Lieferumfang enthalten:

Grundgerät LT 20G, Magnethalterung, Zieltafel, in Gürteltasche



# Standorte / Kontakt

## ZENTRALE ÖSTERREICH

### Lorencic Bauservice GmbH

Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78  
[headquarters@lorencic.com](mailto:headquarters@lorencic.com)

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

### Lorencic Bauservice GmbH

Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

## GRAZ

### Lorencic Bauservice GmbH

Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

## SALZBURG - WALS

### Lorencic Bauservice GmbH

Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

## KLAGENFURT

### Lorencic Bauservice GmbH

Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
Fax: +43 (0) 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

## WELS

### Lorencic Bauservice GmbH

Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

## INNSBRUCK - HALL

### Lorencic Bauservice GmbH

Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 - 0  
Fax: +43 (0) 5223 43926 - 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)



Verkauf



Reparatur



Service



Vermietung