

Kreuzlinienlaser SPECTRA LT 20XG



Der LT20XG liefert ultrahelle, horizontale und vertikale Linien mit automatischer Selbstnivellierung für schnelle, präzise Ergebnisse. Er wurde für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt und verfügt über ein neues, kühnes Design mit einem robusten Overmold-Gehäuse, das Stöße absorbiert und der täglichen Abnutzung standhält.

- ideal für eine Vielzahl von Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Nivellierung, Layout, vertikales Lot und Ausrichtung
- zum Ausrichten von Küchenmöbeln oder Einrichten von Türen und Fenstern sowie zum Verlegen von Fliesen und im Trockenbau einsetzbar
- verfügt über einen breiten Fächerstrahlwinkel für maximale Abdeckung und Effizienz bei der Arbeit
- die grüne, vertikale Laserlinie wird über das Lasergehäuse hinaus projiziert, was das Ausrichten von Objekten über Kopfhöhe erleichtert
- Schräge – durch Ausschalten der Autonivellierung kann das Gerät auch „schräge Linien“ abbilden
- Möglichkeit der Kalibrierung durch den Fachbetrieb



Technische Daten:

- Genauigkeit: +/- 3 mm auf 10 m
- Selbstnivellierbereich: 3 ° +/- 0,5 ° alle Richtungen
- Reichweite: sichtbare Entfernung 35 m / 75 m mit Empfänger HR 1220
- Ausgangsleistung: < 1 mW (Klasse 2)
- Laserklasse/Wellenlänge: Klasse 2 / 520 nm
- Batterie: 4 x AA-Batterien Alkaline
- Batteriebetriebsdauer: 14 Stunden (bei Volllast)
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
- Betriebstemperatur: -10 ° bis +45 °C
- Lagertemperatur: -20 ° bis +60 °C
- Stativanschluss: 1/4 "
- Maße (LxBxH): 120 x 60 x 120 mm
- Gewicht: 0,60 kg



Im Lieferumfang enthalten:

Grundgerät LT 20GX, Wandhalterung u. Deckenhalterung, Zieltafel, Batterien, in Gürteltasche.

Artikel-Nr.: Z120020XG

Standorte / Kontakt

ZENTRALE ÖSTERREICH

Lorencic Bauservice GmbH

Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0

Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78

headquarters@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH

Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0

Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75

wien@lorencic.at

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH

Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0

Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77

graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH

Hölzlstraße 2
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0

Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20

salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic Bauservice GmbH

Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0

Fax: +43 (0) 463 36 123-17

klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH

Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0

Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3

wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH

Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 - 0

Fax: +43 (0) 5223 43926 - 6210

innsbruck@lorencic.at



Verkauf



Reparatur



Service



Vermietung