

# Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101

Der HV 101 ist ein automatischer, horizontaler und vertikaler Rotationslaser. Das heißt für Sie: einschalten, den Laser einnivellieren lassen und loslegen.

Einfach zu bedienen - durch das übersichtliche und induktive verständliche Bedienfeld ist der HV 101 anwenderfreundlich und leicht in der Handhabung.

## Anwendungsbereiche:

- Innenausbau
- Hochbauanwendungen bei kleineren Gewerbe und Wohnungsbauten
- Ausnivellieren und Ausrichten von Innenwänden und Decken
- Höhenkontrolle im Hochbau und Abschlussarbeiten im Innenausbau
- Abhängende Decken
- Aushub von Baugruben
- Waagrechte Ausrichtung von Mauern und Zäunen



## Technische Daten:

- Lasertyp/Klasse: 635 nm, Klasse 3A/3R <5 nm
- Selbstnivellierbereich: +/- 5 Grad,
- elektronische servogesteuerte Selbstnivellierung
- Anzeige, Out-of-Level: Ja
- Stromversorgung: 2xD Cell-Alkali-Batterien
- Batteriebetriebszeit: 50 Stunden
- Neigungseinstellung: Manuell 1 Achse, Toleranz: +/- 1 mm bei 10 m
- Arbeitsbereich: d= 300 m mit Detektor
- Schutzklasse: IP 54
- Gewicht: 13,68 kg



## Im Lieferumfang enthalten:

Komplett-Paket im Systemkoffer, Laser HV101 inkl. Batterien, Empfänger und Halterung HR320, Fernbedienung RC601, Stativ mit höhenverstellbarer Säule, Differenz-Messlatte.

# Standorte / Kontakt

## ZENTRALE ÖSTERREICH

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78  
[headquarters@lorencic.com](mailto:headquarters@lorencic.com)

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge  
  
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

## GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz  
  
Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

## SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals  
  
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

## KLAGENFURT

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.  
  
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
Fax: +43 (0) 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

## WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels  
  
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol  
  
Telefon: +43 (0) 5223 43926 - 0  
Fax: +43 (0) 5223 43926 - 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)



Verkauf



Reparatur



Service



Vermietung