

## Zaščitni škornji DYNAJET 800



Za uporabo pri delu z ročno vodenimi visokotlačnimi čistilci. Odporen na tlak do 800 bar pri odbojni sili curka do 117 N, pri premeru šobe do 1,0 mm, pri oddaljenosti šobe od škornja do 75 mm, pri hitrosti podajanja do 0,2 m/s in pretoku vode do 17,7 l/min. Na podlagi preizkušanja po EN 345-1-junij 1997, BGR 191, odstavek 3.1.5.5.3, stopnja zaščite S5.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z460737W	Zaščitni škorenj DYNAJET 800, rumen, odporen na tlak do 800 bar, vel. 43	PAA
Z460738W	Zaščitni škorenj DYNAJET 800, rumen, odporen na tlak do 800 bar, vel. 44	PAA
Z460739W	Zaščitni škorenj DYNAJET 800, rumen, odporen na tlak do 800 bar, vel. 45	PAA

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)