

## Zaščitna čelada UVEX AIRWING B-WR



Nova lahka zaščitna čelada s tremi variabilnimi ventilacijskimi odprtinami za prezračevanje, ena odprtina na čelu, dve v predelu glave zadaj. 6-točkovno obešanje tekstilnih trakov zagotavlja optimalno prileganje in udobje, - bočni nosilci Euroslot (30 mm) za pritrditev zaščite ušes ali vizirjev, - sistem obračanja koles za neskončno nastavitve širine, - standard EN 397: dodatne zahteve za zelo nizke temperature (-30 ° C), - nastavitveno območje : 52-61 cm, - Teža: 440 g.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z9762130	Zaščitna čelada UVEX AIRWING B-WR z zračenjem, rumena, 440g, P25	ST
Z9762030	Zaščitna čelada UVEX AIRWING B-WR z zračenjem, bela, 440g, P25	ST
Z9762330	Zaščitna čelada UVEX AIRWING B-WR z zračenjem, rdeča, 440g, P25	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)