

## Digitalni-Higro-Termometer GFTH 95



Trenutna meritev zračne vlage in temperature zraka v vseh objektih, kot so: muzeji, galerije, cerkve, pisarniški prostori, proizvodne hale, skladišča, zaprta kopališča, bivalni prostori, pralnice, v klimatskih prostorih in hladilnicah, na gradbiščih, za izvedence, ocenitve škode itd. Tehnični podatki: - Merilno območje: -20 do 70°C, - %RH: 10-95% r.F. (priporočeno območje 30-80%), - Ločilnost: 0,1°C oz. 0,1% r.F., - Natančnost: (+/- 1 Digit) pri nominalni temperaturi= 25°C, Temperatura +/- 0,5% v. MW +/- 0,1°C (kot Pt1000 1/3 DIN), vlaga +/-2% linearnost, +/- 1,5% histereza (v območju 30 do 80%), - Vklopna hitrost: T90 = 15sec., - Prikaz: 3 1/2mesten, - 13mm visok LCD-prikaz, - Pogoji za meritve: elektronika: -20 do 80°C; 0-80% r.F., senzorji: -20 do 70°C; 0-100% r.F., -

Oskrba s tokom: 9V-Baterija tip IEC 6F22 ( že zraven pri dobavi), - Poraba toka: maks. 0,1mA, - Prikaz zamenjave baterije: avtomatično pri porabljeni bateriji "BAT", - Ohišje: nelomljiv ABS-material: ca. 106x67x30mm (VxŠxG), - Dodatna sezorska glava na dolžinski strani, dolžina 35mm, premer 14mm, - Skupna dolžina 41mm, - Teža: ca. 100g z baterijo.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z700095	Digitalni-Higro-Termometer GFTH 95 z baterijo 9V	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)