

Indikator lesne in gradbene vlage GMI 15



Za hitro določanje vlažnosti v zgradbah in gradbeništvu. Vlažnost lesa na primer se lahko prepozna do globine 3 cm, pri betonu oz. estrihah do globine približno 4 cm. Prepoznate lahko celo vlažnost za keramičnimi ploščicami in različnimi stenskimi ali talnimi oblogami! Meritev opravite tako, da preprosto položite napravo na površino - ni potrebno vstavljanje naprave v objekt, ki ga merite! Tehnični podatki: - 3 1/2-mestni, 13 mm visok LCD-zaslon - Napajanje z 9 V baterijo (priložena) - Poraba toka ca. 5 mA - Avtomatičen prikaz za zamenjavo baterij "BAT" pri iztrošeni bateriji - Delovna temperatura od 0 do 50 °C - Relativna vlažnost od 0 do 80 % (ne kondenzira) - Velikost ohišja iz odpornega ABS (V x Š x G): 106 x 67 x 30 mm - Teža ca. 150 g. Komplet vsebuje: GMI - 15 - 1 baterija (tipa 9 V

Blok).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZGMI15	Indikator lesne in gradbene vlage GMI15	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at