

## Šuko vtikač TAURUS 2



Vtični moduli s sprostivnim izvlekom in membranskim tesnilom. Enostavna montaža in demontaža kontaktnih nosilcev, velik priključni prostor, enostavni elementi za odstranjevanje napetosti (odprti vijaki). Odprti +/- kontaktni vijaki v delu priključka, lijakasti vhod za kabel. Primerno za težke pogoje, 16 A 250 V, 3p (2P + E). Barva: (kapuca / obroč): črna / rdeča. IP 54 prah in proti brizganju, v skladu z avstrijskimi / nemškimi standardi.

| Art.Nr.  | Beschreibung                             | Einheit |
|----------|--|---------|
| Z0511-SR | Šuko vtikač TAURUS 2, gumi 250V IP54 P30 | ST      |
| Z0512-SR | Šuko vtikač TAURUS 2, gumi 250V IP54 P30 | ST      |

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)