


Gradbena elektro omara OÖ M-AVEV 35/11-3/V1/HS/A



Območje oskrbe: Zgornja Avstrija - Priključna varovalka: D02 varnoatno stikalo obremenitve 35A z nezamenljivim sitastim vložkom, presek priklopa: maks. 16mm² - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A termo, na vse izhode - 1 CEE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana preko 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana preko 1 LS 16A 3p C - 3 šuko vtičnice 16A 250V IP54, vROVne preko 3 LS 16A 1p C - 1 glavno stikalo 3pol. preko vseh izhodov - Barva: RAL2000, 25kg, BxHxT: 380x770x300mm brez podnožja.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z690000014	Gradbena elektro omara OÖ M-AVEV 35/11-3/V1/HS/A	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at