

## Rotacijski laser – Set SPECTRA HV 101 v kovčku



Laser HV 101 je avtomatski horizontalni in vertikalni rotacijski laser. Laser vklopimo, počakamo da se samonivelira in začnemo z delom. Enostaven za uporabo s pregledno in razumljivo komandno ploščo na kateri so tipke z vsemi potrebnimi funkcijami. Namen uporabe: za vsa notranja ureditvena dela v objektu, za vsa dela pri visokih gradnjah in manjših objektov, za določanje notranjih vmesnih zidov in sten, za niveliranje spuščenih stropov, za kontrolo višin pri zaključni gradnji, za niveliranje višin pri izkopih za gradbeno jamo, za določanje vodoravnih zidov in ograj itd. Tehnični podatki: - tip laserja/razred: 635nm, razred 3A/3R5nm, - območje samoniveliranja: +/- 5 stopinj, - elektronsko servo vodeno

samoniveliranje, - prikaz Out-of-Level: ja, - oskrba s tokom: 2xD Cel-alkalne-baterije, - čas delovanja baterij: 50 ur, nastavitve naklona: ročno preko ene osi, - toleranca: +/- 1mm pri 10m, delovno območje: p=300m z detektorjem, - razred zaščite: IP54, - teža: 13,68kg. V kompletu: komplet paket v kovčku, laser HV101 vključno z baterijami, sprejemnik in držalo HR320, daljinski upravljalnik RC601, stativ z višinsko nastavljivim stebrom, merska lata.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z140201	Rotacijski laser – Set SPECTRA HV 101 s stativom, mersko lato, sprejemnik, v kovčku	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)