

# Brezračna batna črpalka T-MAX 657 230 V



Brezračni brizgalni stroj je posebej zasnovan za nanašanje večine polnil in izravnalnih mas. Ponuja modularno sestavljanje sklopov, brez uporabe orodij. Ta modularnost stroja omogoča več možnosti povezave z različnimi sistemi. Črpalke T-MAX je mogoče v nekaj sekundah razstaviti brez orodja za dostop do vseh delov črpalke. Konstrukcija posode za material s strmo dvignjenimi stranskimi površinami, zagotavlja optimalen pretok materiala. Robusten modularni okvir zdrži najtežje postopke obdelave, na kraju samem. Enostavna povezava in odstranjevanje priključkov brez orodja. Strgalo za ravne in ukrivljene površine omogoča enostavno čiščenje posode. Škatla za orodje z vgrajenim predalom za shranjevanje, varuje šobe in drugo orodje. Tehnični podatki: - 230 V, - moč motorja: 0,9 kW,

- maks. delovni tlak: 65 barov, - maks. transportna količina: 7,2 l / min, maks. velikost šobe: za izravnalno maso 0,061 ", - turbinska moč zraka / kompresor za turbino: 73 l / min, - teža: 113,85 kg. Vključeno v dobavo: brizgalna pištola T-MAX (17Z054) z držalom šobe RAC X (246215) in šobami HDA651 + HDA655, cev za material 1 "x 10 m (289961), bič cevi 3/4 "x 3 m (289959), škatla za orodje, strgalo za čiščenje.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z17X983	Brezračna batna črpalka T-MAX 657 230V, pištola, cev za material, šobe	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)