PRODUKTINFO

Brezzračna batna črpalka T-MAX 506 230 V



Brezzračni brizgalni stroj je posebej zasnovan za nanašanje večine polnil in izravnalnih mas. Ponuja modularno sestavljanje sklopov, brez uporabe orodij. Ta modularnost stroja omogoča več možnosti povezave z različnimi sistemi. Črpalke T-MAX je mogoče v nekaj sekundah razstaviti brez orodja za dostop do vseh delov črpalke. Konstrukcija posode za material s strmo dvignjenimi stranskimi površinami, zagotavlja optimalen pretok materiala. Robusten modularni okvir zdrži najtežje postopke obdelave, na kraju samem. Enostavna povezava in odstranjevanje priključkov brez orodja. Strgalo za ravne in ukrivljene površine omogoča enostavno čiščenje posode. Škatla za orodje z vgrajenim predalom za shranjevanje, varuje šobe in drugo orodje. Tehnični podatki: - 230 V, - moč motorja: 0,9 kW, - maks. delovni tlak: 50 barov, - maks. transportna količina: 6,4 l / min, maks. velikost šobe: za izravnalno maso 0,051, - turbinska moč zraka / kompresor: 71 l / min, - teža: 107,95 kg. Vključeno v dobavo: brizgalna pištola T-MAX (17Z054) z držalom šobe RAC X (246215) in šobami HDA651, cev 1 "x 5 m (289960), bič cevi 3/4 "x 3 m (289959), škatla za orodje, strgalo za čiščenje.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z17X980	Brezzračna batna črpalka T-MAX 506 230V, pištola, cev za material, šobe	ST

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at