

# Brezzračna batna črpalka MARK VII HD PROCONTRACTOR 230 V



Prvovrstni brezzračni razpršilni stroj za barve, protipožarne prevleke in izravnalne mase-kite. Za velike premaze s srednje do visoke viskoznosti v zaprtih prostorih in na prostem. Z brezkračnim motorjem MaxPower DC, Advantage pogonom. Robustna, zanesljiva vzdržljiva črpalka za maksimalno delovanje. Filter črpalke Easy-Out, zaščitni sistem črpalke WatchDog. SmartControl 4.0 s ProGuard za optimalen zaključek brizganja. FastFlush 2 za hitro čiščenje s prepolovljeno porabo vode. MaxFlo 2 z zaščito pred flokulacijo. Aplikacija Bluelink Management: sledite vsakemu razpršilcu, ugotovite količine nanosa, povečajte čas delovanja. TiltBack. Za večje nove in starejše gradbene objekte. Svetel LED zaslon za prikaz delovnih ur, litrov in funkcija samodejnega odkrivanja napak. Sistem za

odstranjevanje črpalk ProConnect 2, hitri kolut QuickReel. Tehnični podatki: - 230 V, - Moč motorja: 1,9 kW, - maks. delovni tlak: 227 bar, - max. pretok: 6,0 l / min, - max. velikost šobe: za barvo: 0,041", za izravnalne mase: 0,047", - batnica: MaxLife, - puša: MaxLife, - lovilnik: lomljiv, - Črpalka: Endurance Vortex, - Teža: 71 kg. Priloženo: brizgalna pištola HD Blue Texture (289605), šobe HDA531 + HDA541, držalo šobe RAC X (246215), cev BlueMaxII 1/2 "x 15 m (278499), bič- fleksibilna cev BlueMax II 3/8" x 3,5 m (191239), orodje.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z17E667	Brezzračna batna črpalka MARK VII HD PROCONTRACTOR 230V, pištola, cev za material, šobe	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)