

# Brezzračna batna črpalka MARK VII HD Standard 230 V



Prvovrstni brezzračni razpršilni stroj za barve, protipožarne prevleke in izravnalne mase-kite. Za velike premaze s srednje do visoke viskoznosti v zaprtih prostorih in na prostem. Z brezkračnim motorjem MaxPower DC, Advantage pogonom. Robustna, zanesljiva vzdržljivostna črpalka za maksimalno delovanje. Filter črpalke Easy-Out, zaščitni sistem črpalke WatchDog. SmartControl 4.0 s ProGuard za optimalen zaključek brizganja. FastFlush 2 za hitro čiščenje s prepolovljeno porabo vode. MaxFlo 2 z zaščito pred flokulacijo. Aplikacija Bluelink Management: sledite vsakemu razpršilcu, ugotovite količine nanosa, povečajte čas delovanja. TiltBack. Zanesljivost v vsakdanjem delu pri novogradnji in prenovi objektov. Tehnični podatki: - 230 V, - moč motorja: 1,9 kW, - maks. delovni tlak:

227 barov, - maks. pretok materiala: 6,0 l / min, - maks. velikost šobe: z barvo: 0,041 ", izravnalna masa: 0,047", - manometer z oljem, - batnica: trda kromirana, - puša: trda kromirana, - mrežasti filter: standardni, - teža: 63 kg. Vključeno v dobavo: pištola za brizganje HD Blue Texture (289605), šobe HDA531 + HDA541, držalo za šobe RAC X (246215), cev za material BlueMax II 1/2 "x 15 m (278499), bič BlueMax II 3/8" x 3,5 m (191239), orodje.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z17E665	Brezzračna batna črpalka MARK VII HD Standard 230V, pištola, cev za material, šobe	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)