

Brezračna batna črpalka ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR 230 V



Brezračna batna črpalka ULTRA MAX II 695 je s svojim brezkrtačnim 2 HP DC motorjem MaxPower popolna rešitev, za brezračno brizganje barv. Z robustno, zanesljivo in vzdržljivo črpalko za največjo zmogljivost. SmartControl 4.0 s programom ProGuard za optimalen zaključek. FastFlush 2 za hitro čiščenje s polovico porabe vode. Sistem zaščite črpalke WatchDog - ščiti sistem črpalko pred poškodbami, če pušča barva ali teksturiran lak ali je poškodovana cev. Preprost filter črpalke, Advantage Drive sistem, visoko zmogljiv sesalni ventil, robustno ohišje iz kromiranega jekla, stojalo TiltBack. Aplikacija za upravljanje in nadzor strojev Bluelink : sledite vsem vašim brizgalkam, glejte napredek pri delu, povečajte čas delovanja.

Za večja stanovanjske in poslovne objekte. Svetel LED zaslon s prikazom tlaka, števec delovnih ur / skupno / volumen in samo-diagnoza. Sistem za črpanje črpalke ProConnect 2, hitri kolut za cev QuickReel. Tehnični podatki: - 230 V, - moč motorja: 1,3 kW, - maks. delovni tlak: 227 barov, - maks. transportna količina: 3,6 l / min, - maks. velikost šobe: 1 brizgalna pištola: 0,031 ", 2 brizgalni 0,023", - batnica: MaxLife, - puša: MaxLife, - mrežasti filter: CrushProof, - črpalka: Endurance Vortex, - teža: 43 kg. Vključeno v dobavo: brizgalna pištola PC (17Y043), šobe LP517 + LP621, držalo šobe RAC X (246215), pištolski filter Easy-Out 60 (287032), cev za material BlueMax II 1/4 "x 15 m (240794), orodje.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z17E635	Brezračna batna črpalka ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR 230V, pištola, cev za material, šobe	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at