

# Brezzračna batna črpalka ULTRA MAX II 695 Standard 230 V



Brezzračna batna črpalka ULTRA MAX II 695 je s svojim brezkrtačnim 2 HP DC motorjem MaxPower popolna rešitev, za brezkrtačno brizganje barv. Z robustno, zanesljivo in vzdržljivo črpalko za največjo zmogljivost. SmartControl 4.0 s programom ProGuard za optimalen zaključek. FastFlush 2 za hitro čiščenje s polovico porabe vode. Sistem zaščite črpalke WatchDog - ščiti sistem črpalko pred poškodbami, če pušča barva ali teksturiran lak ali je poškodovana cev. Preprost filter črpalke, Advantage Drive sistem, visoko zmogljiv sesalni ventil, robustno ohišje iz kromiranega jekla, stojalo TiltBack. Aplikacija za upravljanje in nadzor strojev Bluelink : sledite vsem vašim brizgalkam, glejte napredek pri delu, povečajte čas delovanja. Zanesljivost pri vsakodnevnih delih v novih stanovanjskih

kompleksih in pri vseh obnovitvenih delih. Tehnični podatki: - 230 V, - moč motorja: 1,3 kW, - maks. delovni tlak: 227 barov, - maks. transportna količina: 3,6 l / min, - maks. velikost šobe: 1 brizgalna šoba: 0,031 ", 2 brizgalni šobi 0,023", - manometer z oljem, - batnica: Chromex, - puša: Hard Chrome, - mrežasti filter: standardni, - teža: 43 kg. Vključeno v dobavo: brizgalna pištola PC (17Y043), šobe LP517 + LP621, držalo šobe RAC X (246215), pištolski filter Easy-Out 60 (287032), cev BlueMax II 1/4 "x 15 m (240794),

orodje.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z17E632	Brezzračna batna črpalka ULTRA MAX II 695 Standard 230V, pištola, cev za material, šobe	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)