

Vrtalno udarno kladivo DEWALT® D25334K



Novo razvit mehanizem kladiva s 25% večjo udarno energijo kot prejšnji model. Perform & Protect: varno in ne utrujajoče delo z nizkimi tresljaji, zahvaljujoč vzmetnemu ročaju, ki je ločen od stroja, patentiran, ločen dodatni ročaj za dodatno zmanjšanje vibracij. Elektronska regulacija hitrosti in hitrosti udarcev, hitro zamenljiva glava za orodje, držalo za orodje in 13 mm - zatezno brez orodja, elektronski nadzor hitrosti in udarca. Učinkovita zaščita pred prahom, popolnoma zaprt mehanizem kladiva. Tehnični podatki: - vhodna moč: 950 W, - vrtilna frekvenca v prostem teku: 0 - 1150 vrt / min, - stopnja udarca v prostem

teku: 0 - 5200 vrt / min, - enkratna moč/energija udarca: 0 - 3,5 Joule, - držalo orodja: SDS-plus, - maks. kapaciteta vrtnanja (les): 30 mm, - maks. kapaciteta vrtnanja (kovina): 13 mm, - maks. kapaciteta vrtnanja (beton): 30 mm, maks. kapaciteta vrtnanja (krone): 65 mm, - faktor negotovosti vibracij K1: 1,5 m/s², - triosna moč vibracij (dletanje): 7,8 m / s, - faktor negotovosti vibracij K2: 1,5 m/s², - faktor negotovosti vibracij K3: 1,5 m/s², - zvočni tlak: 93 dB (A), faktor negotovosti zvočnega tlaka K1: 3 dB (A), - zvočna moč: 104 dB (A), - faktor negotovosti zvočne moči K2: 3 dB (A), - dolžina: 375 mm, - višina: 250 mm, - teža: 3,9 kg. Vključeno v dobavo: dodatni ročaj za dušenje vibracij, omejevalnik globine vrtnanja, 13-milimetrska hitro vrtalna glava, kovček T STAK.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZD25334K-QS	Vrtalno udarno kladivo DEWALT® D25334K 950W SDS-Plus, menjalna glava, T STAK-kovček	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at