

## Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 42 - priklop na pretvornik



Vibrator za beton LAIER z 5 m zaščitno cevjo, vklopno omarco s stikali, 10 m priključnega kabla in vtikač. Motor zadostne dimenzije in posebna konstrukcija naprave garantirata trajno moč za zgoščevanje. Zaščitna napetost je 42 V / 200 Hz. Vibratorji delajo s 12.000 O/min. Tehnični podatki: - dolžina igle: 335 mm, - centrifugalna sila: 1,75 kN, - 42 V / 200 Hz / 6,4 A, - teža: 10,4 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLATI42	Vibrator za zgoščevanje betona LAIER LATI 42 premer igle 42 mm	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)