

Vibrator s frekvenčnim pretvornikom OLI EWO38C



Električni visoko frekvenčni vibrator EWO se odlikuje po vgrajenem oz. integriranem in priročnim elektronskim pretvornikom frekvence na samem dovodnem kablu in se lahko priklupi direktno na enofazne vtičnice. Za to linijo vibratorjev je značilna zelo visoka centrifugalna sila, konstantna hitrost in velika odpornost na obrabo in je zato primeren pri vseh

variantah betoniranja oz. zgoščevanja betona. Vibrator je zaščiten proti preobremenitvi, električni prenapetosti, podnapetosti, previsoki temperaturi in proti kratkemu stiku. Električni visoko frekvenčni vibrator ustreza vsem predpisanim EU - smernicam: IEC 60745-1, IEC 60745-2-12. Vibratorji so preizkušeni po naslednjih normah: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC. Integriran frekvenčni pretvornik: Vhodna napetost: 230 V +10 % -15 % 1 Ph, Vhodna frekvenca: 50/60 Hz +/- 5 %, Vhodni tok: 5,5 A. Ergonomično ohišje, majhna teža, popolnoma vodotesen, elektronska platina, ekskluzivni tesnilni sistem, brez pregrevanja, zanesljivo delovanje, kromirano ohišje, enostavno upravljanje, enostavno vzdrževanje, vključno z 10 m kabla z šuko vtičakem in 5 m zaščitenega kabla z notranjo ojačitvijo. Tehnični podatki: - Vibracijska igla: Premer igle = 38 mm, Dolžina igle = 404 mm, Teža igle = 2,4 kg, rumeno lakirana RAL 1007, - Centrifugalna sila: 1700 N, - Izhodni tok: 1,5 A, - Moč: 0,5 kW, - Razred zaščite vibracijske igle : IP 68, - Teža: 12,2 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZEWO38C	Vibrator s frekvenčnim pretvornikom OLI EWO38C premer igle 38mm, 230V	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at