

# Brusilnik sten in stropov METABO LSV 5-225 Comfort



Za udobno brušenje zglajenih površin v območju sten in stropa. Preklopna LED lučka za neposredno prepoznavanje in obdelavo izboklin in utorov. Optimalno ravnotežje pri delu, ker težišče stroja ni pri glavi. Spremenljiva nastavitve dolžine ročaja, za tesne prostore ali velike višine. Tehnologija M-Clean: učinkovito sesanje skozi ohišje brez cevi. Brušenje robov in prehodov blizu roba. Idealna prilagoditev prilagodljive brusne glave na površino

za dobre rezultate dela. Optimalno sesanje, zahvaljujoč vzmetnemu obroču ščetk. Polno gredna elektronika Vario-Constamatic (VC) za delo s hitrostmi vrtenja, primernimi za material, ki so pod obremenitvijo, skoraj konstantne. Ergonomsko oblikovano držalo iz aluminija in T-ročaj. Gred lahko zamenjate enostavno, hitro in brez orodja. Možnost odsesavanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika. Tehnični podatki: - nazivna vhodna moč: 500 W, - število vrtljajev v prostem teku: 1000-1650 / min, - premer brusne plošče: 225 mm, - brušenje: 2,5 m / s<sup>2</sup>, - raven zvočnega tlaka: 76 dB (A), - raven zvočne moči (LwA): 87 dB (A), - možna dolžina stroja: 1,1 / 1,6 / 2,1 m, - dolžina kabla: 4 m, - teža brez napajalnega kabla: 4,5 kg. Vključeno v dobavo: brusilna osnovna plošča (zelo mehka), prijemalne brusne plošče, z več perforacijami (1 po P80, P100, P120, P150), prilagodljiva gred (kot zamenjava), povezovalni tulec, podaljšek, šesterokotni ključ, plastični kovček.

| Art.Nr.    | Beschreibung  | Einheit |
|------------|---|---------|
| Z600136000 | Brusilnik sten in stropov METABO LSV 5-225 Comfort 500W | ST      |

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)