

Rotacijski laser-Set HV 302



Popolnoma avtomatski 2-osni rotacijski laser z jasno vidnim laserskim žarkom, za uporabo v zunanji in notranji gradnji - za vso običajno merjenje in izravnavanje v vodoravnem in navpičnem merilnem območju. Tehnični podatki: - Tip laserja: 3R 5 mW ali razred 2, (>) >1 mW, - Toleranca: +/- 1,5 mm na 30 m, - Domet: približno 800 m z sprejemnikom, - Samonivelirno območje : +/- 5 °, - Čas delovanja: z baterijami 45 h, - Razred zaščite: IP66, - Hitrost vrtenja: 0, 10, 80, 200, 600 vrt / min, - Opozorilni zaslon nivelacije: ustavev rotacije, rdeča lučka HI / MAN utripa, opozorilni ton. - Sprejemnik in

nosilec HL760: 6 stopenj natančnosti z milimetrskim zaslonom, berljivo na sprednji in zadnji strani zaslona, □□ višina sprejemnega polja 127 mm, IP67, - Delovna temperatura -20 ° C do + 50 ° C. Vključeno v dostavo: HV 302, sprejemnik in držalo HL760, radijski daljinski upravljalnik RC 402N, teleskopski stativ, merilna teleskopska palica, polnilnik, namenski kovček.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z140420	Rotacijski laser-Set HV 302 v kovčku – izvedba za gradbince	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at