

## Stroj za estrih BMS ALPHA CR



Stroj ustreza EU emisijskemu standardu Stage V, opremljen je s 44,5 kW motorjem DEUTZ in visoko zmogljivim kompresorjem. Dizelski motor DEUTZ svoj velik navor dolguje 2,2-litrski prostornini. ALPHA CR se lahko uporablja na delovišču in odvisno od zahtev deluje v načinu varčevanja ali Powerbull-velika moč. V načinu varčevanja je še posebej tih, zelo ekološki in prihrani gorivo. Na način Powerbull se lahko aktivira s pritiskom na gumb, kadar je potrebna velika moč. Izhod zraka torej znaša do 6 m<sup>3</sup> / min. Opremljen je s preverjenim hladilnim sistemom BMS in samodejnim izklopom z dvema baroma.

ALPHA CR ima zelo trpežen pokrov iz nerjavečega jekla. Okvir je zelo odporen proti rji zahvaljujoč KTL prevleki. Polnilnik za gorivo za je nameščen na zunanji strani, kar omogoča lažje dolivanje goriva in notranjost stroja ostane čista. Poenostavljena je tudi menjava jermena na mešalniku. Trdni blatniki se lahko uporabijo kot za odlagalno površino. Stabilno podvozje črpalke za estrih je opremljeno z mehansko naletno zavoro in centralno nastavitvijo višine. Vsi stroji ALFA CR so opremljeni z omarico za zaklepanje orodja, vlečnim priklopom z nastavljivo višino in integrirano delovno lučjo. Tehnični podatki: - Transportni tlak: 8,5 bara, - Transportna razdalja: do 200 m, - BMS kompresor: do 6 m<sup>3</sup> / min, - Motor Deutz Diesel: TD 2.2, 44,5 kW, - Višina polnjenja: 920 mm, - Maks. velikost zrna: 16 mm, - Priklop: VT 70, - Prostornina rezervoarja: 75 litrov. Vključeno v dobavo: 12 V svetilka, 13-polni vtikač - plastični čep 12V, kroglični priklop za vozilo, odtok iz kotla na sredini bobna, plastična škatla za orodje, 500-urni servisni komplet, dvostranske končne obrabne plošče (v spodnjem delu bobna), ES-homologacija.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLO111ALPHACRST	Stroj za estrih BMS ALPHA CR Standard	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)