

# Visokotlačni čistilec NILFISK MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU s hladno vodo



Novi modeli NILFISK MC 5M-200/1050 XT so robustni, vsestranski visokotlačni čistilci s hladno vodo. Spadajo v kategorijo srednjega razreda za uporabo v kmetijstvu, industriji, gradbeništvu in za avtonomno uporabo. Predelana NA-črpalka s številom obratov 1.450 O/min, mesingasta cilinderična glava, preklopni transportni ročaj za lažje skladiščenje. Velika kolesa za maksimalno mobilnost, toplotna zaščita motorja pred električnimi izpadi, nizko tlačni-čistilni sistem, sistem aktiviranja tlaka. Možnost samosesanja. Trije keramični bati: so garancija za dolgo življenjsko dobo in zanesljivost stroja. Avtomatika: avtomatičen štart/stop prihranek pri porabi energije. Dodatna cev in jeklena cev z rotirajočo šobo zagotavlja maksimalno čiščenje. 2x2,5 litrski rezervoar za čistilo s sistemom doziranja

se nahaja direktno na stroju. Sprednje kolo z zavoro: zagotavlja dobro okretnost stroja. Kolut za visokotlačno cev zagotavlja enostavno shranjevanje visokotlačne cevi. Tehnični podatki: delovni pritisk: 200bar/20MPa, čistilni učinek: 5,6 Impact, potrebna količina vode Qmax: 1050l/h in pri QIEC: 960l/h, maksimalna temperatura vode: 60°C, število vrtljajev črpalke: 1450U/min, električna priklopna vrednost: 6,1kW, 400V/3~/50Hz/11,4A, omrežni kabel: 5m, velikost šobe: 0500, dimenzije (DxŠxV): 890x570x1020mm,, teža: 78kg. Obseg dobave: visokotlačna cev DN8 x 15m (št. 301001100), Ergo 2000 brizgalna pištola (št. 106403122), ERGO hitro spojni set (št. 101119496), sistem priključka dovoda vode (št. 61369), kolut za visokotlačno cev (št. 106403143), Tornado Plus jeklena cev brez visokotlačne šobe (št. 106403010), TurboHammer Plus- jeklena cev z visokotlačno šobo (št. 106403002), Tornado Plus šoba (št. 101119741).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z107146716	Visokotlačni čistilec NILFISK MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU, 400V, hladna voda	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)