

# Stroj za izdelavo estriha BRINKMANN EstrichBoy DC 450 STAGE V - nakladalna košara+lopata



EstrichBoy DC 450 STAGE V je zanesljiva, robustna in učinkovita črpalka za estrih z visoko stopnjo dovajanja zemlje vlažnega estriha, kot so cementni estrihi, estrihi iz kalcijevega sulfata (anhidrit), magnezijevi estrihi in druge vibrirane podlage. Okolju prijazen, učinkovit, dizelski motor DEUTZ, ki varčuje z gorivom, je opremljen z izredno velikim 70-litrskim rezervoarjem in ustreza vsem zahtevam in standardom emisij "STOPNJA V". Kompresor ponuja visoko učinkovitost pri upravljanju stroja. Nova ergonomska nadzorna plošča z robustno tipkovnico,

zagotavlja boljšo prijaznost do uporabnika in večjo varnost delovanja. Tehnični podatki: - Tlačni / mešalni boben: 260 l s centralnim odtokom (200 l neto prostornina), - Transportna razdalja: 180 m dolžina, 90 m višina, - Transportna količina: 3,8-5 m<sup>3</sup> / h, - Dovodni tlak: 8 barov, - Kompresor: BOGE (Made in Germany) 4,4 m<sup>3</sup> / min, - Pogon: 3-valjni DEUTZ dizel s turbo polnilnikom 36,4 kW (stopnja emisij STAGE V), - Prostornina rezervoarja: 70 l, - Višina polnjenja: 900 mm, - Odobritev hitrosti: do 80 km / h, - Največje zrno za mešanje: 16 mm, - Mere (DxŠxV): 5020x1560x2515 mm, - Teža: 1900 kg. Oprema: - Ravna naletna zavora, - Centralno mazanje, - Centralni izhod materiala iz bobna, - Avtomobilski priklop, - na obeh straneh čelne obloge v mešalnem bobnu (na spodnjem polkrogu mešalnega bobna), Pokrov motorja v barvi RAL3020. Garancija in jamstvo na podlagi Brinkmannove knjižice o vzdrževanju.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z107050LO450V	EstrichBoy DC 450 STAGE V nakladalna košara+lopata ROT avtomatično zračenje	ST
Z107051LO450V	EstrichBoy DC 450 STAGE V nakladalna posoda+lopata ROT ročno zračenje	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)