PRODUKTINFO

Vmesno stikalo-zaščita PRCD-S



Prenosna naprava za nadzor nihanja toka oz. nadzorom električnih vodnikov, za zaščito ljudi pred elektriko. Sprostitev napetosti preprečuje, da bi se naprave samodejno ponovno vklopi po obnovitvi napetosti. Kabel za gradbišče 2x 1,5 m H07BQ-F 3G2,5 oranžen iz poliuretana z vtikačem za ozemljitev in spojko z zaščitnim pokrovčkom. S KOPPPRCD-S vmesnim stikalom za osebno zaščito 30 mA (1962.0001.5, 45305). Odobrila strokovna združenja. Tehnični podatki: - 230 V, 16 A, maks. 3500 W, - Stopnja zaščite: IP 44, - standardi / predpisi: DGUV pravilo 3, DGUV-I 203-006, DIN VDE0661.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z45458	Vmesno stikalo-zaščita PRCD-S z nadzorom, kabel 3m, šuko vtikač - vtičnica	ST

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at