

Transportna črpalka PFT SWING L FC-400 V AIRLESS (brez zraka)



Generacija transportnih črpalk PFT SWING po izbiri s fiksnim ali elektronsko brezstopenjsko nastavljamim direktnim pogonom. Uporabljamo jih za transport in brizganje, nanašanje ali izlivanje, vseh tekočih, pastoznih in drugih že premešanih materialov brez vsebnosti topil oz. razredčil. Največja velikost zrn v materialu do 4mm. Področja uporabe: za vse črpalno zmožne materiale kot so: lepila v obliki malte, umetne smole - silikatne omete, zaključne malte z zrnji do 4mm, okrasne omete, izravnalne mase ki se nanašajo zbrizganjem in materiali za

toplotno izolacijske fasade. Zmogljiva PFT SWING AIRLESS za večnamensko uporabo. Brizganje, kitanje, za lepljenje in armiranje. Optimalna dopolnitev strojnega parka. Z malo truda in majhnimi stroški, z zamenjavo črpalne enote, lahko spremenimo stroj z uporabo polža in polžnice v transportno črpalko. To omogoča transport in vgradnjo materiala, velikosti zrn do 6 mm (npr. armirna malta in zaključni ometi). Tehnični podatki: pogon 4,4 kW, 0-320 vrt./min, prostornina posode za material 70 litrov, napajanje 400 V. Pretok nastavljen od 8.5l / min, višina polnjenja 720 mm, cev za material 2x RONDO AIRLESS DN12, 20 m, vključno z adapterjem, brizgalno šobo RAC X 541, teža 110 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00531453	Transportna črpalka PFT SWING L FC-400V AIRLESS/brezzračna 3Ph/50Hz/4,4kW	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at