

## PFT SWING M FC 230



Generacija transportnih črpalk PFT SWING po izbiri s fiksnim ali elektronsko brezstopenjsko nastavljivim direktnim pogonom. Uporabljamo jih za transport in brizganje, nanašanje ali izlivanje, vseh tekočih, pastoznih in drugih že premešanih materialov brez vsebnosti topil oz. razredčil. Največja velikost zrn v materialu do 4mm. Področja uporabe: za vse črpalno zmožne materiale kot so: lepila v obliki malte, umetne smole - silikatne omete, zaključne malte z zrn do 4mm, okrasne omete, izravnalne mase ki se nanašajo zbrizganjem in materiali za toplotno izolacijske fasade. Lastnosti transportne črpalke: -

mala, lahka, kompaktna in s kolesi, - zelo zmogljiv 1,5kW motor, 10-2040/min, - elektronsko nastavljiva hitrost vrtenja motorja, - plastična posoda za material, - hitro čiščenje in enostavno vzdrževanje, - variabilna transportna količina zaradi možnosti menjave črpalke (B ali C stator in rotor), - paše v vsako prevozno vozilo in pod vsak mešalec, - je lahko prenosljiva kljub polni posodi - dva ročaja, - pri demontaži posode lahko črpamo pastozni material direktno iz večjih sodov, - opsijsko naročilo: električno daljinsko upravljanje. Tehnični podatki: črpalna enota (Rotor/Stator): C4-2, krmilna enota, posoda za material z zaščitno mrežo, pogon: 1,5kW gonilni motor, električni priklop: 230V izmenični tok, 50Hz, 1 faza, varovalka 16A, zmogljivost črpanja: 0,9-9l/min brezstopenjsko nastavljiva hitrost motorja, višina za polnjenje posode: 500mm, prostornina posode: ca. 38l, DxŠxV: 1.100/460/550mm, skupna teža: 70kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00151992	Transportna črpalka PFT SWING M FC 230V, 50Hz, 1,5kW, 16A	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)