

## Mešalna črpalka PFT G4 LORENCIC- Standard



Motor črpalke 6,05kW - 2-stopenjski, z nagibnim izklopnim stikalom - motor dozirnega kolesa 0,75kW - pločevinasta zaščita črpalnega motorja - stikalna omara z nadzorom faze in števcem delovnih ur - izhodna tlačna prirobnica 25mm M-del - manometer pritiska malte - kompresor K2N z izklopom pritiska - brizgalna pištola 200mm ravna Alu- vrtilna spojka - 10m cevi za malto Rondo 25mm - 11m cevi za zrak 1/2" - 2 usmerjevalna kolesa, 2 ustavljajno kolo - vodna armatura z merilnikom pretoka 100-1000l/h.

| Art.Nr.   | Beschreibung                                   | Einheit |
|-----------|--|---------|
| Z00425823 | Mešalna črpalka PFT G4 LO-Standard 6,05kW 400V | ST      |

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)