Lorencic BAUSERVICE

# PRODUKTINFO

| Art.Nr. | Beschreibung | Einheit |
| --- | --- | --- |

03/2024

Technik & Service für den Bauprofi!

# Standorte / Kontakt

## GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
**graz@lorencic.at**

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
**wien@lorencic.at**

## SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
**salzburg@lorencic.at**

## KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
**klagenfurt@lorencic.at**

## WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
**wels@lorencic.at**

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
**innsbruck@lorencic.at**

03/2024