PRODUKTINFO

Transportna črpalka PFT SWING L FC-230V AIRLESS (brez zraka)



Robustna tehnika pri konstrukciji strojev, uporabna za veliko število materialov: barve, izravnalne mase, zrnate materiale (ne s statorjem 306 AIRLESS). Priročen in kompakten, zelo zmogljiv in zanesljiv in na enofazni tok. Majhna emisija hrupa. Ni obrabe tlačne prirobnice. Filter za material na prirobnici, preko Bypasa brez demontaže zamenljiv. Uravnavanje pritiska preko digitalnega displeja. Moč črpanja je mogoče brezstopenjsko uravnavati s potenciometrom, do maksimalno 6,5l/min. Enodelna posoda za material iz umetne mase - enostavno čiščenje. Uporaba Airless rotorja/statorja, brez kompresorja. Potrošni material se lahko zamenja direktno na gradbišču - krajši čas prekinitve. Tehnični podatki: - Pogonski motor: 3 kW, 10-280O/min, - Priklopni tok: 230V, 1Ph, 50Hz, - Moč črpalke: 6,5l/min, 130bar, transportna razdalja do 30m pri DN12, - izhodni premer DN12 M-del ZN1/2" z manometrom za pritisk materiala, - Volumen posode: 70l, Teža: 102kg. V kompletu: Vozno ogrodje SWING AIRLESS, Vklopna omarica SWING AIRLESS 230V FC, Motor z menjalnikom s tesnilno enoto 3KW kpl., Posoda za material iz umetne mase SWING AIRLESS, Pokrov SWING AIRLESS, Držalo za brizgalno cev SWING AIRLESS, Stator AIRLESS 306, Rotor AIRLESS 306, Predal za orodje SWING AIRLESS kpl., cev RONDO AIRLESS DN12 20m WP160bar, Brizgalna pištola SWING HP (in line Texspray), Čistilna lopatica SWING AIRLESS; Kabel električni 3x1,5mm², BLU2 - 16A - 5m, brizgalna šoba 541.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00451336	Transportna črpalka PFT SWING L FC-230V AIRLESS 1Ph/50Hz/3kW	ST

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at